

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

**ALFA
166**



TLAK HUŠTĚNÍ PNEUMATIK ZA STUDENA (bar)

	2.0 T. SPARK	2.0 V6 TB	2.5 V6 24V	3.0 V6 24V	2.4 JTD
- malé zatížení (2 osoby)	Přední 2,3	Přední 2,3	Přední 2,3	Přední 2,3	Přední 2,3
	Zadní 2,3	Zadní 2,3	Zadní 2,3	Zadní 2,3	Zadní 2,3
- plné zatížení	Přední 2,3	Přední 2,3	Přední 2,3	Přední 2,3	Přední 2,3
	Zadní 2,3	Zadní 2,3	Zadní 2,3	Zadní 2,3	Zadní 2,3
Rezervní kolo (kompakt)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Upozornění: Jestliže počítáte s dlouhodobou jízdou maximální rychlostí, je nutno zvýšit tlak v pneumatikách o 0,3 bar.

VÝMĚNA OLEJE V MOTORU (v litrech)

	2.0 T. SPARK	2.0 V6 TB	2.5 V6 24V	3.0 V6 24V	2.4 JTD
Množství pro pravidelnou výměnu (l)	4,4	6,1	6,1	6,1	5

Zajistěte ekologické zpracování vyjetého oleje.

OBJEMOVÁ MNOŽSTVÍ (l)

	2.0 T. SPARK	2.0 V6 TB	2.5 V6 24V	3.0 V6 24V	2.4 JTD
Obsah palivové nádrže (l)	72	72	72	72	72
Záložní zásoba paliva (l)	10	10	10	10	10

Do vozidla čerpejte výhradně bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 95.



Flat ČR, s. r. o.
Křižovnická 1
110 00 Praha 1

Překlad, grafické zpracování a tisk:
MARTEN s. r. o.
Vodňanská 1414, Praha 9, tel: 81 91 89 89

S E R V I S

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zakoupil právě vůz značky Alfa Romeo.

*Vaše **Alfa 166** byla vyvinuta a vyrobena tak, aby zaručila Vaši bezpečnost a pohodlí a i radost z toho, že řídíte vůz věhlasné značky.*

*V tomto návodu k použití a údržbě se podrobně seznámíte s charakteristikami, provozem a údržbou svého nového vozu. Na následujících stránkách najdete jednak návod, jak svou **Alfu 166** využít co nejlépe, jednak všechny pokyny ohledně udržování trvalého standardu z hlediska výkonů, kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.*

V knížce „Alfa je s Vámi“ najdete předpisy, záruční list a průvodce servisními službami, které pro Vás připravila společnost Alfa Romeo.

Jedná se o zásadní a cenné služby, protože každý, kdo si koupí vůz Alfa Romeo, získává nejen skvělý automobil, ale i jistotu, že mu bude poskytován úplný servis a bude moci využívat efektivní, pohotovou a hustou síť služeb.

Hezké čtení a hlavně šťastnou cestu.

Se všemi dotazy a připomínkami ohledně servisních služeb se obraťte na obchodní zastoupení Alfa Romeo, na dealery nebo vůbec na jakoukoli součást sítě Alfa Romeo ve své zemi.

Knižka „Alfa je s Vámi“

Ke každému novému vozidlu obdrží zákazník knížku „Alfa je s Vámi“, která obsahuje zásady poskytování servisních služeb a záruční podmínky.

Správné vykonávání plánované údržby podle rozpisu výrobce představuje nejlepší způsob, jak dlouhodobě zajistit výkony vozidla s nízkými provozními náklady a uplatnit jeho přednosti z hlediska bezpečnosti. Zároveň je to jeden z předpokladů pro přiznání záruky.

Průvodce „Servisy“

Obsahuje seznam servisů Alfa Romeo. Autorizované servisní opravy jsou označeny firemními znaky.

Modely popsané v tomto návodu k použití a údržbě se neprodávají ve všech státech. Součástí sériové výbavy vozidla jsou pouze některá zařízení popsaná v návodu k použití a údržbě. Seznamte se u dealera s příslušenstvím, které si můžete k vozu dokoupit.

SYMBOLY POUŽÍVANÉ V TĚTO PŘÍRUČCE

Tyto symboly mají podobu trojúhelníků, čtverců, kruhů a obdélníků, které jsou umístěny v pravém úhlu každé stránky. Každý symbol má vlastní a zvláštní význam a slouží, jak to bude vidět.



BEZPEČNOST OSOB

Ke každému symbolu bezpečnosti, kterým je třeba upozornit, jsou uvedeny doporučení a informace, které mohou být užitečné.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Že k symbolu životního prostředí, který je uveden v každé kapitole, je důležité přistupovat.



OCHRANA VOZIDLA

Ke každému symbolu ochrany vozidla, který je uveden v každé kapitole, jsou uvedeny doporučení a informace, které mohou být užitečné.

POUŽITÉ SYMBOLY

Na některých komponentech vozu **Alfa 166** nebo v jejich blízkosti se nacházejí barevné štítky se symboly, které upozorňují uživatele, že při manipulaci s komponentem musí dodržovat důležitá opatření.

Uvádíme přehled symbolů, které se nacházejí na štítcích Vašeho vozu **Alfa 166**. Vedle symbolu se nachází komponent, k němuž se vztahuje.

Je rovněž uvedeno, zda symbol značí nebezpečí, zákaz, upozornění či povinné opatření.

SYMBOLY NEBEZPEČÍ



Baterie

Tekutina způsobující korozi.



Baterie

Výbuch



Ventilátor

Může se samočinně rozběhnout při vypnutém motoru.



Expanzní nádobka

Neodstraňujte víčko, pokud chladicí kapalina vře.



Cívka

Vysoké napětí

**Řemeny a řemenice**

Pohyblivé součásti; nepřibližovat se částmi těla nebo oděvy.

**Potrubi klimatizace**

Neotevírat.
Plyn pod vysokým tlakem.

**Zvedák**

Viz Návod k použití a údržbě

SYMBOLY ZÁKAZU**Baterie**

Nepřibližovat se s otevřeným plamenem.

**Baterie**

Chránit před dětmi.

**Kryty topení - řemeny - řemenice - ventilátor**

Nedotýkat se.

**Airbag v spolujezdce**

Nepřipevňujte bezpečnostní dětskou sedačku na přední sedadlo proti směru jízdy.

SYMBOLY VYJADŘUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ**Katalyzátor**

Neparkovat nad hořlavými povrchy. Viz kapitola: „Ochrana zařízení na snížení emisí“.

**Hydraulické řízení**

Dodržujte maximální hladinu kapaliny v nádrži. Používejte pouze předepsanou kapalinu - viz tabulka „Doporučené kapaliny a maziva“.


**Brzdový okruh**

Dodržujte maximální hladinu kapaliny v nádrži. Používejte pouze kapalinu uvedenou v kapitole „Doporučené kapaliny a maziva“.



Ostříkovač skel

Používejte pouze kapalinu uvedenou v kapitole „Náplně“.



Motor

Používejte pouze olej uvedený v kapitole „Doporučené kapaliny a maziva“.



Vozidla na bezolovnatý benzín

Používejte pouze bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 95.



Vozidla s naftovým motorem

Používejte pouze naftu.



Expanzní nádoba

Používejte pouze kapalinu uvedenou v kapitole „Doporučené kapaliny a maziva“.

SYMBOLY VYJADŘUJÍCÍ POVINNOST



Baterie

Chraňte si oči.



Baterie - Zvedák

Viz Návod k použití a údržbě.